

## **Cytem DiaMine XS firmware update – versie 1.40 (XS13 en XS15)**

Het is eenvoudig om uw digitale fotolijst te voorzien van nieuwe Firmware software. Voer de update **alleen uit**, als u problemen ervaart met de fotolijst.

**LET OP!!! Het uitvoeren van een verkeerde software update, kan schade veroorzaken aan uw fotolijst. Zorg ervoor dat u de stroom niet uitschakelt tijdens het uitvoeren van de update.**

### **Typenummer en huidige software**

- Controleer de huidige firmware versie in **Menu** en dan de optie **Cytem Informatie**.
- Als u reeds een **versie 1.40 of hoger** heeft, hoeft u de update **NIET** uit te voeren.
- Deze firmware update is voor
  - **Cytem DiaMine XS13 – alleen voor model XS met serienummers 21.....**
  - **Cytem DiaMine XS15 – alleen model XS verkocht vanaf 2020**

### **Om de update uit te voeren, volgt u 3 stappen:**

- (1) Controleer eerst het typenummer van uw fotolijst en de versie van de huidige firmware software. Een verkeerde firmware update kan de fotolijst onherstelbaar beschadigen.
- (2) U download deze handleiding en de nieuwe firmware voor uw fotolijst van onze website.  
[https://www.fotolijst.info/contents/nl/d9\\_FAQ.html](https://www.fotolijst.info/contents/nl/d9_FAQ.html)
- (3) Het bestand is een ingepakt ZIP-bestand, dat u op uw computer moet uitpakken. Het bevat deze handleiding en een bestand (.IMG) met de nieuwe firmware.
- (4) U heeft een SD kaart of USB-stick nodig, om de nieuwe firmware op de fotolijst te krijgen. Zorg dat de SD kaart of USB-stick leeg is en bij voorkeur even opnieuw formateren. Pak het bestand eerst uit op uw computer, voordat u het overzet. Zet het firmware bestand (.IMG) op de SD kaart of USB-stick en plaats deze in de fotolijst.
- (5) Zet de fotolijst aan en ga vanuit het hoofdmenu naar de systeem instellingen.

### **Installeren van de nieuwe firmware**

- Zorg dat de fotolijst aan staat en dat de SD kaart of USB stick met het firmware bestand (UPG) is geplaatst. Stop het afspelen van foto's of video en keer terug naar het hoofdmenu.
- Ga naar het **Instellingen Menu** en ga naar het menu item **System**.
- Kies voor de optie **Update**. Volg de aanwijzingen en start de update met **OK**.
- Hierna wordt de update uitgevoerd. **Schakel de fotolijst nu niet uit!**
- De update duurt gemiddeld 2 á 3 minuten. De voortgang wordt in een paar stappen weergegeven. Het kan soms even duren. Na de update start de fotolijst meestal opnieuw op.
- **Wacht nu minimaal even 5 minuten, of de update geheel is uitgevoerd!**  
**Mocht de fotolijst niet vanzelf opnieuw starten, haal dan zelf de stekker uit het stopcontact.**
- Haal nu de stekker uit het stopcontact en plaats de adapter opnieuw. De fotolijst zal opnieuw opstarten. Controleer even de firmware versie, om te kijken of de update gelukt is.