

## Cytem DiaMine firmware update – versie 1.6.1 – DiaMine serie 2018

Het is eenvoudig om uw digitale fotolijst te voorzien van nieuwe Firmware software.  
Voer de update **alleen uit**, als u problemen ervaart met de fotolijst.

**LET OP!!! Het uitvoeren van een verkeerde software update, kan schade veroorzaken aan uw fotolijst. Zorg ervoor dat u de stroom niet uitschakelt tijdens het uitvoeren van de update.**

### Typenummer en huidige software

- **Alleen gebruiken**, als het serie nummer aan de achterkant begint met 17xxxxx of 18xxxxx



- **Controleer de huidige firmware versie** in **Menu** en dan de optie **Cytem Informatie**.
- Deze firmware update is voor
  - **Cytem DiaMine 8i IPS – die reeds voorzien is van firmware versie 1.4.3**
  - **Cytem DiaMine 10i-W IPS – die reeds voorzien is van firmware versie 1.4.6.x**  
(Let op de X achter de cijfers!!! – een fotolijst zonder de X is niet geschikt)
  - **Cytem DiaMine 15 – die reeds voorzien is van firmware versie 1.4.3**
- Als u reeds een **versie 1.6.1 of hoger** heeft, hoeft u de update **NIET** uit te voeren.

<b>CYT-DM8i-v.1.4.3</b> total size: 1.23GB free size: 4.56GB	<b>CYT-DM10i-w-v1.4.6.x</b> total size: 1.23GB free size: 4.56GB	<b>CYT-DM15-v1.4.3</b> total size: 1.23GB free size: 4.56GB
--	--	---

Hierboven een voorbeeld van de huidige Firmware versie, die u in het Menu – Cytem Informatie kunt vinden. Bij deze voorbeelden kan de software kan dus geüpdate worden naar versie 1.6.1

### Om de update uit te voeren, volgt u 3 stappen:

- (1) Controleer eerst het typenummer van uw fotolijst en de versie van de huidige firmware software. Een verkeerde firmware update kan de fotolijst onherstelbaar beschadigen.
- (2) U download deze handleiding en de nieuwe firmware voor uw fotolijst van onze website.  
<https://www.fotolijst.info>
- (3) Het bestand is een ingepakt ZIP-bestand, dat u op uw computer moet uitpakken. Het bevat deze handleiding en een bestand (IMG) met de nieuwe firmware.
- (4) U heeft een SD kaart of USB-stick nodig, om de nieuwe firmware op de fotolijst te krijgen. Zorg dat de SD kaart of USB-stick **leeg is** en bij voorkeur **even opnieuw formateren**. Pak het bestand eerst uit op uw computer, voordat u het overzet. Zet het firmware bestand (IMG) op de SD kaart of USB-stick en plaats deze in de fotolijst.
- (5) Zet de fotolijst aan en ga vanuit het hoofdmenu naar de Map Weergave. Het naam van het IMG-bestand dat op de SD kaart of USB-stick wordt getoond.

### Installeren van de nieuwe firmware

- Zorg dat de fotolijst aan staat en dat de SD kaart of USB stick met het firmware bestand (IMG) is geplaatst. Stop het afspelen van foto's of video en keer terug naar het hoofdmenu.
- Kies nu in het menu of met de knop op de afstandsbediening voor de **Map Weergave (Bestanden)**. Er wordt nu een lijst getoond van bestanden die op de SD kaart of USB stick staan.
- Blader met de pijltjes toetsen naar het IMG bestand met de nieuw firmware en druk op de **ENTER** knop. De fotolijst zal vragen "**Firmware Updaten?**". Kies voor **JA**.
- Het scherm schakelt even uit en daarna wordt de voortgang van de update wordt op het geschermd getoond. **Schakel de fotolijst nu niet uit!**
- De update duurt gemiddeld 2 á 3 minuten. De voortgang wordt in een paar stappen weergegeven. Het kan soms even duren. Na de update schakelt de fotolijst uit.
- **Wacht nu minimaal even 3 minuten, of de update geheel is uitgevoerd!**
- Haal nu de stekker uit het stopcontact en plaats de adapter opnieuw. De fotolijst zal opnieuw opstarten. Controleer even de firmware versie, om te kijken of de update gelukt is.